

Astro LED transformator | L2212**1. Technische specificaties**

Product type	Astro LED transformator
Netspanning	230VAC 50Hz
Belasting	1-100VA (Capaciteit)
IP waarde	IP65

2. Instelknoppen

Mode:	Selectie "Werkmodus" knop
Enter:	Bevestigings "Werkmodus" knop / selectieknop
△ :	Selectieknop "omhoog"
▽ :	Selectieknop "omlaag"
Mode + Enter:	Klokinstelling (datum en lokale tijd instellen)
△+▽ :	Locatie instelling (stel dichtstbijzijnde stad in voor astronomische timermodus)

01 = DE Berlin	06 = UK London	12 = BE Brussels	15 = SE Stockholm	18 = FI Helsinki
02 = DE Frankfurt	07 = UK Leeds	13 = NO Oslo	16 = SE Goteborg	32 = AT Vienna
03 = DE Munich	11 = NL Amsterdam	14 = NO Trondheim	17 = DK Copenhagen	34 = IE Dublin


3. Werkmodi

Druk op de Mode knop en gebruik de omhoog / omlaag knop △▽ om de verschillende modi te selecteren.

Druk op Enter om de geselecteerde modus te bevestigen.

1. AAN modus: Altijd aan modus
2. UIT modus: Altijd uit modus
3. AUTO modus: Van schemering tot dageraadmodus (lichtgevoelige schakelaar)

Aan en uit AUTO

Na het selecteren van de AUTO modus, knipperen het klok pictogram (---) en het halve zonsopgang pictogram .

Druk vervolgens op Enter om de instelling van de AUTO modus te bevestigen.

Aan AUTO en uit op een bepaald tijdstip

Na het selecteren van de AUTO modus, knipperen het klok pictogram (---) en het halve zonsopgang pictogram .

Voordat u op Enter drukt om de instelling van de AUTO modus te bevestigen, drukt u op omhoog / omlaag △▽ om de klok (---) (PM/AM) in te stellen voor een specifieke uitschakeltijd (uur/min) en drukt u vervolgens op Enter om de instelling van de AUTO modus te bevestigen.

4. TIMER modus: Aan en uit instelling op een specifiek tijdstip

Na het selecteren van de TIMER modus knippert het klok pictogram (---).

Stel eerst de starttijd (uur/min) in door op omhoog / omlaag te drukken △▽ en druk op Enter. Stel vervolgens de eindtijd (uur/min) in door op omhoog / omlaag △▽ te drukken en druk op Enter om de instelling van de TIMER modus te bevestigen.

5. ASTRO modus: Astronomische timermodus met lokale zonsopgang

Aan en uit ASTRO

Na het selecteren van de ASTRO modus, knippert het pictogram ":00". Druk vervolgens tweemaal op Enter om de instelling van de ASTRO modus te bevestigen.

Aan vervroegde/vertraagde ASTRO en uit op een bepaald tijdstip

Na het selecteren van de ASTRO modus, knippert het pictogram ":00". Voordat u tweemaal op Enter drukt om de instelling van de ASTRO modus te bevestigen, drukt u op omhoog / omlaag △▽ om de starttijd in te stellen met 10-50 min vervroegd of vertraagd met de werkelijke zonsondergangstijd en drukt u op Enter.

Stel vervolgens de eindtijd (uur/min) in door op omhoog / omlaag △▽ te drukken en druk op Enter om de ASTRO modusinstelling te bevestigen.