



1. Werkseinstellungen wiederherstellen

Stecken Sie den Stecker des Transformators in die Steckdose und halten Sie die Taste "OK" 5 Sekunden lang gedrückt. Die Uhr zeigt 88:88 an. Nach 1 Sekunde wird die Uhr automatisch auf 12:00 eingestellt.

2. Lokale Zeit einstellen

Drücken Sie die Taste "OK". Die Anzeige "OK" leuchtet weiß. Die "AM/PM"-Anzeige beginnt zu blinken. Wählen Sie AM oder PM, indem Sie die Tasten "A" oder "V" drücken, und bestätigen Sie mit der "OK"-Taste. Anschließend beginnt die Stundenanzeige zu blinken. Stellen Sie die richtige Stunde ein, indem Sie die Tasten "A" oder "V" drücken, und bestätigen Sie mit der "OK"-Taste. Danach beginnt die Minutenanzeige zu blinken. Stellen Sie die richtigen Minuten ein, indem Sie die Tasten "A" oder "V" drücken, und bestätigen Sie mit der "OK"-Taste. Die lokale Zeit ist nun eingestellt.

3. Mode pro Zone auswählen

Drücken Sie die Taste "Zone 1" oder "Zone 2", um die Beleuchtung einzustellen. Drücken Sie dieselbe Taste mehrmals, um zwischen den folgenden Modi zu wechseln:

- OFF (Aus) – Die Beleuchtung bleibt ausgeschaltet.
- ON (An) – Die Beleuchtung bleibt eingeschaltet.
- DUSK/DAWN (Dämmerung bis Morgengrauen) – Das Licht schaltet sich bei Dämmerung ein und bei Morgengrauen aus.
- 2H, 3H, 4H, 6H, 8H (Dämmerung bis xH) – Das Licht schaltet sich bei Dämmerung ein und nach 2, 3, 4, 6 oder 8 Stunden aus.
- DUSK/TIMER (Dämmerung bis zur Timer) – Das Licht schaltet sich bei Dämmerung ein und zur eingestellten Zeit aus.

Zeit für das Ausschalten des Lichts einstellen:

Drücken Sie die "OK"-Taste. Die Uhr zeigt OFF an. Drücken Sie erneut die "OK"-Taste. Die Uhr zeigt 12:00 (beim ersten Mal). Die "AM/PM"-Anzeige beginnt zu blinken. Wählen Sie AM oder PM, indem Sie die Tasten "A" oder "V" drücken, und bestätigen Sie mit der "OK"-Taste. Anschließend beginnt die Stundenanzeige zu blinken. Stellen Sie die richtige Stunde ein, indem Sie die Tasten "A" oder "V" drücken, und bestätigen Sie mit der "OK"-Taste. Danach beginnt die Minutenanzeige zu blinken. Stellen Sie die richtigen Minuten ein, indem Sie die Tasten "A" oder "V" drücken, und bestätigen Sie mit der "OK"-Taste. Die Ausschaltzeit ist nun eingestellt.

- TIMER (Timer Ein und Aus) – Das Licht schaltet sich unabhängig vom Umgebungslicht gemäß den eingestellten Zeiten ein und aus.

Zeit für das Ein- und Ausschalten des Lichts einstellen:

Drücken Sie die "OK"-Taste. Die Uhr zeigt ON an. Drücken Sie erneut die "OK"-Taste. Die Uhr zeigt 12:00 (beim ersten Mal). Die "AM/PM"-Anzeige beginnt zu blinken. Wählen Sie AM oder PM, indem Sie die Tasten "A" oder "V" drücken, und bestätigen Sie mit der "OK"-Taste. Anschließend beginnt die Stundenanzeige zu blinken. Stellen Sie die richtige Stunde ein, indem Sie die Tasten "A" oder "V" drücken, und bestätigen Sie mit der "OK"-Taste. Danach beginnt die Minutenanzeige zu blinken. Stellen Sie die richtigen Minuten ein, indem Sie die Tasten "A" oder "V" drücken, und bestätigen Sie mit der "OK"-Taste. Die Einschaltzeit ist nun eingestellt. Anschließend zeigt die Uhr OFF an. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Ausschaltzeit einzustellen. Die Zeiten sind nun programmiert.

4. Testmodus

Halten Sie die Taste "A" 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Uhr "test" weiß anzeigt. Damit können Sie sofort überprüfen, ob der Lichtsensor korrekt funktioniert. In diesem Modus gibt es keine Verzögerung.

5. Energiesparmodus

Nach 2 Minuten ohne Eingabe schaltet sich das Display aus, um Energie zu sparen. Berühren Sie die "OK"-Taste, um das Display wieder einzuschalten.

6. Sekundärer Schutzschalter

Der Transformator schaltet sich bei einem Kurzschluss oder einer Überlastung automatisch ab. Der weiße Knopf an der Unterseite kommt nach unten. Drücken Sie ihn, um den Transformator zurückzusetzen.