

## Anleitung für programmieren der Hamulight Fernbedienung

Schritt 1: Nehmen Sie das LED Set vom Strom ab.

Schritt 2: Nach 10 Sekunden das LED Set wieder an Strom bringen.

Schritt 3: Drücken Sie sofort im Anschluß 5 mal kurz hintereinander die obere Taste der Hamulight Fernbedienung (siehe Foto). Die Hamulight Fernbedienung ist somit eingelernt.

**Achtung:** Wenn die Hamulight Fernbedienung nach der Programmierung nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Fehler vor. In diesem Fall muss der Hamulight Transformator und die Hamulight Fernbedienung ausgetauscht werden.

Obere Taste

