

Stappenplan programmeren (inlezen) Hamulight afstandsbediening

Stap 1: haal de LED set van netstroom af.

Stap 2: sluit de LED set na 10 seconden weer aan op netstroom.

Stap 3: druk meteen 5 keer kort en snel achter elkaar op de bovenste toets van de Hamulight afstandsbediening (zie afbeelding). De Hamulight afstandsbediening is nu ingelezen.

Let op: Als de Hamulight afstandsbediening niet functioneert na het inlezen, is er mogelijk een defect. In dat geval dienen de Hamulight transformator en de Hamulight afstandsbediening vervangen te worden.

Bovenste toets

